

# HAT600N 系列

# (HAT600N/HAT600NI/HAT600NB/HAT600NBI)

双电源自动切换控制器

# 用户手册







目 次

前		言	.3
1	概	述	.4
2	性	能和特点	.4
3	规	格	.5
4	操	作	.6
	4.1	操作面板	.6
4	4.2	按键功能描述	.6
5	LC	D 显示	.7
ļ	5.1	主界面	.7
ļ	5.2	主菜单界面	.8
6	试	机操作	9
7	参	数配置	9
-	7.1	参数设置描述	9
-	7.2	参数配置表1	0
-	7.3	输入/输出口功能描述 1	2
8	历	史记录显示1	4
9	定	时试机1	5
10	E	3期时间设置1	5
11	ដ	吾言设置1	5
12	扌	空制器信息1	5
13	А	ATS 操作运行1	6
	13.1	1 手动操作运行	6
	13.2	2 自动操作运行1	6
	13.3	3 ATS 供电电源1	6
14	jį	通信配置及连接1	7
15	斩	俞入输出接口图1	7
16	百	电型应用图1	9
17	Ę	安装尺寸	22
18	古	<b>汝</b> 障排除	23



# 前 言

#### SmartGen 众智 是众智的中文商标

# **SmartGen**<sub>是众智的英文商标</sub>

SmartGen – Smart 的意思是灵巧的、智能的、聪明的, Gen 是 generator (发电机组)的缩写,两个单词 合起来的意思是让发电机组变得更加智能、更加人性化、更好的为人类服务! 不经过本公司的允许,本文档的任何部分不能被复制(包括图片及图标)。 本公司保留更改本文档内容的权利,而不通知用户。

# 公司地址:中国•河南省郑州高新技术开发区金梭路 28 号

# 电话: +86-371-67988888/67981888/67992951

+86-371-67981000(外贸)

- 传真: +86-371-67992952
- 网址: <u>www.smartgen.com.cn/</u> www.smartgen.cn/
- 邮箱: <u>sales@smartgen.cn</u>

# 表1 版本发展历史

日期	版本	内容
2017-04-06	1.0	开始发布。
2019-09-05	1.1	在参数设置中增加通信功能设置描述。
2020-05-12	1.3	修改典型应用图中"断路器应用图"电流端子序号错误的问题,优化 "断路器应用图"。
2020-12-16	1.4	修改历史记录数目。
2021-08-05	1.5	安装尺寸图下方增加卡件安装扭矩要求。
2022-05-31	1.6	更新后面板图及尺寸图,更新公司 Logo。

#### 1 概述

**HAT600N系列双路电源自动切换控制器** 一种具有可编程功能、自动化测量、LCD显示,数字通讯为 一体的智能化双电源切换模块。它集数字化、智能化、网络化于一身,测量及控制过程实现自动化,减少 人为操作失误,是双电源切换的理想产品。

**HAT600N系列双路电源自动切换控制器**由微处理器为核心构成,可精确地检测两路三相电压,对 出现的电压异常(过压、欠压、缺相、过频、欠频)做出准确的判断并输出无源控制开关量。该装置充分考 虑了在多种ATS(负载自动转换系统)上的应用,可直接用于专用ATS开关、接触器组成的ATS、空气开关组 成的ATS等。其结构紧凑、电路先进、接线简单、可靠性高,可广泛应用于电力、邮电、石油、煤炭、冶 金、铁道、市政、智能大厦等行业、部门的电气装置、自动控制以及调试系统。

#### 2 性能和特点

—系统类型可设置为1#市电2#市电、1#市电2#发电、1#发电2#市电、1#发电2#发电: 一LCD 为 128x64,带背光,两种语言(简体中文、英文)显示,轻触按钮操作; 一采集并显示两路三相电压、频率: 一路 二路 线电压 Uab, Ubc, Uca 线电压 Uab, Ubc, Uca Ua, Ub, Uc 相电压 Ua, Ub, Uc 相电压 F1 频率 频率 F2 一采集并显示负载有功功率、视在功率、功率因数及三相电流; 一具有过流警告报警功能: ——具有过压、欠压、缺相、逆相序、过频、欠频功能; 一设有自动 / 手动状态切换, 在手动方式下, 可强制开关合分闸; ——所有参数现场可编程,采用二级口令,防止非专业人员误操作; 一现场可设定为带载 / 不带载模式进行发电机组的试机操作; ---具有开关重合闸及断电再扣功能: 一合闸输出可设为脉冲或持续输出: 一可适用于一个分断位、两个分断位和无分断位开关; 一一两路 N 线分离设计; 一实时时钟显示; 一具有历史记录功能,可循环 50 条记录; 一具有定时开停发电机组功能,可设定单次运行、每月一次或者每周一次,且均可设定是否带载运 行; 一可控制两台发电机组循环运行,且发电机组运行时间及间隔停机时间均可设置; ——直流供电电源范围极宽,可瞬间承受最高 80V 直流输入,或通过 HWS560(85V~560VAC 输入 12VDC 输出)电源模块供电; 一交流输入接线端子间距大,最高可承受 625V 电压输入; 一设有 RS485 隔离型通讯接口,应用 ModBus 通讯规约,具有遥控、遥信、遥测,"三遥"功能,可 遥控发电机组开机、停机、遥控 ATS 合分闸功能; ——可查询当前控制器状态(包括输入口、过压、欠压等内部开关量); 一适合多种接线类型(三相四线、三相三线、单相两线、两相三线方式); ——模块化结构设计,阻燃 ABS 外壳,可插拔式接线端子,嵌入式安装方式,结构紧凑,安装方便。



# 表2 HAT600N 系列控制器型号及主用功能区别

型号直流供电		交流供电	交流电流及功率
HAT600N	$\checkmark$	×	×
HAT600NI	$\checkmark$	×	$\checkmark$
HAT600NB	$\checkmark$	√(LN220V)	×
HAT600NBI	$\checkmark$	√(LN220V)	$\checkmark$

3 规格

# 表3 规格参数

项目							
	DC8.0V 至 35.0V 连续供电。						
工作中国	HTS220/HWS560 电源模块供电(无蓄电池供电时)。						
工作电压	交流电源 L1N1/L2N2 供电,电压范围 AC(160-280)V。						
	(HAT600NB/HAT600	NBI)					
整机功耗	<3W(待机方式: ≤2W)						
	交流系统	HAT600N/HAT600NI	HAT600NB/HAT600NBI				
	三相四线(L-L)	(80~625)V	(80~480)V				
交流电压输入	三相三线(L-L)	(80~625)V	不适用				
	单相二线(L-N)	(50~360)V	(50~280)V				
	两相三线(A-B)	(80~625)V	(80~480)V				
额定频率	50/60Hz						
合分闸继电器输出容量	16A AC250V 无源输出。						
可编程继电器输出容量	16A/7A AC250V 无源输出。						
数字量输入口	接地有效。						
通信方式	RS485隔离接口, ModBus 协议。						
外形尺寸	209mmx153mmx55mm						
开孔尺寸	186mmx141mm						
工作条件	温度: (-25~+70)°C 相对湿度: (20~93)%RH						
贮存条件	温度: (-25~+70)°C						
防护等级	IP55: 当控制器和控制屏之间加装防水橡胶圈时。						
<i>他也</i> 跟	在交流高压端子与低压	玉端子之间施加 AC2.2kV	电压,1min内漏电流不大于				
1 纪练 1 四皮	3mA。						
重量	0.8kg(HAT600N/HAT600NI)/1.0kg(HAT600NB/HAT600NBI)						



# 4 操作

4.1 操作面板



图1 操作面板

4.2 按键功能描述

表4 按键功能描述

图坛	拉姆	
含你		祖还
	路手动合闸键	手动状态下,按 键, I 路接通负载。
0	分闸键	手动状态下,按 键, 断开   路/   路负载。
	Ⅱ 路手动合闸键	手动状态下,按0键,    路接通负载。
	手动设置键	按一键,设置控制器为手动状态。
୭	自动设置键	按 2 键,设置控制器为自动状态。
	试机键	按 ⑦键,可以直接进入试机界面。
	菜单键/确认键	按 键,进入菜单界面,长按 键退出当前操作,回到主界面显示。
		当控制器故障报警时,长按警键,可消除故障报警。
$\bigcirc$	翻屏键/增加键	切换屏幕显示界面。在参数配置界面调整参数时为数值增加键。



- 5 LCD 显示
- 5.1 主界面

U1(L-L) 380 380 380V U2(L-L) 380 380 380V F1 50.0Hz F2 50.0Hz 当前状态 : 手动	此屏幕显示:一路和二路的线电压(L1-L2、L2-L3、 L3-L1)、频率及控制器工作状态。
U1(L-N) 219 219 219V U2(L-N) 219 219 219V AMP 500 500 500A 当前状态:手动	此屏幕显示:一路与二路的三相相电压(L-N)、三相 负载电流及控制器工作状态。
PWR 329kW PF 1.00 PS 329kVA 2010-06-10 (4) 20:25:36 当前状态:手动	此屏幕显示:总有功功率、总视在功率、功率因数、 实时时钟及控制器工作状态。
一路电压正常 二路电压正常 发电机开机信号输出 发电机开机	LCD 第一行显示一路工作状态。 LCD 第二行显示二路工作状态。 LCD 第三行显示其它工作状态。 LCD 第四行显示动作状态或报警信息。
表5 一路状态	5量(按序号优先显示)

序号	状态名称	类型	描述
1	一路机组故障	故障量	一路机组发电故障。
2	一路合闸失败	故障量	一路不能与负载接通。
3	一路分闸失败	故障量	一路不能与负载断开。
4	一路过压	指示量	一路电压大于其设定的上限值。
5	一路缺相	指示量	一路 A、B、C 中缺少一相。
6	一路过频	指示量	一路频率大于其设定的上限值。
7	一路欠频	指示量	一路频率小于其设定的下限值。
8	一路欠压	指示量	一路电压小于其设定的下限值。
9	一路相序错	<u> </u>	一路相序不是 A-B-C。
10	一路电压正常	指示量	一路电量值在规定的范围内。



# 表6 二路状态量(按序号优先显示)

序号	状态名称	类型	描述
1	二路机组故障	故障量	二路机组发电故障。
2	二路合闸失败	故障量	二路不能与负载接通。
3	二路分闸失败	故障量	二路不能与负载断开。
4	二路过压	指示量	二路电压大于其设定的上限值。
5	二路缺相	指示量	二路 A、B、C 中缺少一相。
6	二路过频	指示量	二路频率大于其设定的上限值。
7	二路欠频	指示量	二路频率小于其设定的下限值。
8	二路欠压	指示量	二路电压小于其设定的下限值。
9	二路相序错	敬生皇言口里	二路相序不是 A-B-C。
10	二路电压正常	指示量	二路电量值在规定的范围内。

# 表7 其它状态量(按序号优先显示)

序号	状态名称	类型	描述
1	开关脱扣报警	故障量	开关脱扣报警输入有效。
2	强制分断	敬生量	强制分断输入检测有效。
3	负载过流	敬生量	负载电流大于设定上限且超过设定延时。
4	发动机开机信号输 出	指示量	机组开机信号输出。
5	远端开机输入	指示量	循环开机时,远端开机信号有效。

注:故障量 当控制器检测到故障报警量信号时,报警灯将闪烁,并且此故障量一直保持,直到长按 键消除。

注: 警告量 当控制器检测到警告报警量信号时,报警灯将闪烁,无警告量时,报警灯将熄灭,即警告量不锁存。

# 5.2 主菜单界面

在主界面下按下 🖗 键,可进入主菜单界面。



# 6 试机操作

在主界面下,按①键,则直接进入试机操作界面,如下图:

按 送择相应的功能后,按 键确定。

——不带载试机

发电机组起动信号立即输出,发电电压正常后,若市电电压正常,则负 载不切换到发电,若市电电压异常则切换负载到发电;当市电电压又正常时, 负载将切换到市电,发电机组起动信号依然输出。

——带载试机

发电机组起动信号立即输出,发电电压正常后,不管市电电压是否正常,则负载都切换到发电。 ——试机停止

当已经选择试机后,如果选择此选项则发电机组起动信号立即关断,停止不带载试机或带载试机操作。 ——循环开机

当选择定时循环开机后,油机起动信号会根据主用状态循环输出,循环输出时间用户可以编程。若出 现油机故障输入,将不再对此油机发出起动信号。若切换到手动模式将保持当前的状态,并停止循环开机 计时。

——需要具备的条件:

- 1) 在自动模式下有效;
- 2) 输出口需设置 1#油机起动常开输出和 2#油机起动常开输出;
- 3) 输入口设置为1#油机故障输入、2#油机故障输入及远端开机输入;
- 4) 需编程设置<循环运行时间><循环停机时间>;
- 5) 系统类型设置为1#发电2#发电;
- 6) 设置合适的<发电机开机延时>。

注: 在手动状态下时,选择试机后,发电机组起动信号立即输出,但负载不会自动切换,需通过面板按键手动切换。

- 7 参数配置
- 7.1 参数设置描述

在主界面下,按9键,选择1. 参数设置,再按9键确定,则进入参数配置口令确认界面。

按 全键输入对应位的口令值 0-9,按 键进行位的右移,在第四位上按 键,进行口令校对,口令正确则进入参数主界面,口令错误则直接退出返回菜单设置界面。出厂默认口令为:1234。按 键可进行参数配置上下翻屏操作,在当前的配置参数屏下按 键,则进入当前参数配置模式,屏幕第一行与当前值的第一位反黑显示,按 键进行该位数值调整,按 键进行移位,最后一位按 键确认该项设置。若设定的数值在范围内,则该值被保存到控制器内部的 FLASH。若超出范围,则不能被保存。在参数配置界面,长按 键,可直接退出该界面,回到主显示界面。

1.退出
 2.试机停止
 3.不带载试机
 4.带载试机
 5.循环开机





# 7.2 参数配置表

# 表8 参数配置项目表

序号	参数名称	整定范围	默认值	描述
01	一路电压正常延时	(0-9999)秒	10	一路电压从异常到正常,需要确认的时间。
02	一路电压异常延时	(0-9999)秒	5	一路电压从正常到异常,需要确认的时间。
03	二路电压正常延时	(0-9999)秒	10	二路电压从异常到正常,需要确认的时间。
04	二路电压异常延时	(0-9999)秒	5	二路电压从正常到异常,需要确认的时间。
05	<b>今回时间</b>	(0-20)秋	5	合闸继电器输出的脉冲时间,若设置值为零,
05		(0-20)///	5	则继电器为持续输出。
06	分闸时间	(1-20)秒	5	分闸继电器输出的脉冲时间。
07	开关转换问隔	(0-9999)秋	1	从一路分闸到二路合闸,或从二路分闸到一路
07	八 大校 J 天间 P 图	(0 9999)	1	合闸中间的延时等待时间。
08	计转换时间	(0-20 0)秒	0.0	检测到合闸状态信号后, 合闸继电器继续输出
00		(0 20.0)12	0.0	的时间。
				第一次开关分闸不成功,则再次合闸,并开始
09	再扣合闸时间	(0-20.0)秒	1.0	再次合闸延时,延时结束后,再次分闸,如不
				能分闸,则发出分闸失败报警信号。
				第一次开关合闸不成功,则再次分闸,并开始
10	再扣分闸时间	(0-20.0)秒	1.0	再次分闸延时,延时结束后,再次合闸,如不
				能合闸,则发出合闸失败报警信号。
				电压异常时,发电机开机延时开始,延时结束
				后,发出发电机起动信号;
				在循环开机时,发出起动信号后,开始延时,
11	发电机升机延时	(0-9999)秒	1	延时结束后,电压若异常,将发出机组故障报
				警,同时起动另一台机组,此时用尸设置发电
				开机她时值需大于机组开机过程忌时间,最低 2. 20 5th
12	发电机停止延时	(0-9999)秒	5	友电机开机时, 甲电电压止吊时, 友电机停机
10	伸方に在時間		700	近时开始, 延时结果后, 大团反电机起动信亏。 主用机组纸互工机后, 三行的时间
13	值 坏 运 行 时 时	(1-1440)分	720	主用机组循环开机后运行的时间。 主用机组循环开机后运行的时间。
14	循环停机时间	(1-1440)分	720	主用机组值环并机后停机的时间,即另言机组 的纸环正机完全时间
15		(100 600))/	220	的加小开机运行时间。
15	一	$(100-000)^{\circ}$	230	文, 派 尔, 领 决 电压 值。 由 压 上 阻 店 十 工 上 阻 店 则 巳 尚
10	中压过同阈值	(100-150)%	120	电压上限值,入了上限值则开带。
17	中压过同区凹值	(100-150)%	00	电压工限返回值,小1返回值才正常。
10	电压过低阈值	(50-100)%	00	电压下限值,小丁下限值则开带。
19	电压度低返回阈值 过场闸店	(30-100)%	00 55 0	下喉返凹值,入了返凹值7 止带。
20	<u>以</u> 侧関阻 対応近回国店	(0.0-75.0)HZ	55.0	— 频率上限值,入丁上限值则开吊。 — 频率上限近回度,小工近回度才工学
21	<u> </u>	(0.0-75.0)HZ	52.0 45.0	— 频率上限返回值,小丁返回值7 止吊。 —
22	入 / 则 阅 但		40.0	一
23	入侧丛凹网祖	(U.U-75.U)HZ	40.0	/////////////////////////////////////
24	电孤 <b>旦</b> 恐奋文比 杨宫色共中达	(3-0300)/5	500	电机 生恐奋 少 奴。
20	一	(3-0000)A	200	<u>你</u> 组 微 定 电 流 <i>G</i>
20	电弧工限阻	(00-100)%	120	Ü孤电流阻。



序号	参数名称	整定范围	默认值	描述
27	过流延时	(0-9999)秒	1296	过流报警延时值。
28	设备编号	(1-254)	1	RS485通讯地址。
29	口令设置		1234	配置参数所需的密码值。
				1.1#市电 2#发电;
	不住来到四四	(7 4)	1	2.1#发电 2#市电;
30	系统尖型设直	(1-4)	1	3.1#市电 2#市电;
				<b>4.1#</b> 发电 <b>2#</b> 发电。
				1.两个分断位;
31	分断位设置	(1-3)	1	2.一个分断位;
				<b>3</b> .无分断位。
				1.三相四线;
				2.三相三线;
32	AC 制式设置	(1-4)	1	3.单相;
				4.两相三线。
				1.一路切换优先;
33	切换优先选择	(1-3)	1	2.二路切换优先;
				3.切换无优先。
				01.未使用:
				02.严重故障:
	可编程输出口1设置			03.转换失败输出:
34		(1-28)	25	04.一般告擎输出:
				05.报警输出(延时):
				06.1#电压正常输出:
				07.1#电压异常输出:
				08.2#电压正常输出:
	可编程输出口 2 设置	(1-28)		09.2#电压异常输出;
35			28	10.过流输出;
				11.自动状态输出;
				12.手动状态输出;
				13.油机起动常开输出;
				14.油机起动常闭输出;
				15.1#开关合闸输出;
36	可编程输出口3设置	(1-28)	13	16.开关分闸输出(1#);
00		(1 20)	10	17.2#开关合闸输出;
				18.2#开关分闸输出;
				19.公共报警输出;
				20.定时开机有效;
				21.1#合闸状态输出;
07	可编程输出口4设置	(1-28)	16	22.2#合闸状态输出;
37				23.1#油机起动常开输出;
				24.2#油机起动常开输出;
				25.ATS 电源 L1;
37	可编程输出口4设置	(1-28)	16	<ul> <li>21.1#合闸状态输出;</li> <li>22.2#合闸状态输出;</li> <li>23.1#油机起动常开输出;</li> <li>24.2#油机起动常开输出;</li> <li>25.ATS 电源 L1;</li> </ul>



序号	参数名称	整定范围	默认值	描述
38	可编程输出口 5 设置	(1-28)	18	26.ATS 电源 L2; 27.ATS 电源 L3; 28.ATS 电源 N。
39	可编程输入口1设置	(1-14)	02	01.未使用; 02.强制分断; 03.不带载试机; 04.带载试机;
40	可编程输入口2设置	(1-14)	01	05.试灯输入; 06.1#机组故障输入; 07.2#机组故障输入; 08.远端开机输入;
41	可编程输入口3设置	(1-14)	01	09.开关脱扣输入; 10.保留; 11.保留; 12.保留;
42	可编程输入口4设置	(1-14)	01	13.保留; 14.保留。
43	通信功能设置	(1-4)	1	<ol> <li>1.遥调遥控使能;</li> <li>2.遥控不使能;</li> <li>3.遥调不使能;</li> <li>4.遥调遥控不使能。</li> </ol>

# 7.3 输入/输出口功能描述

# 表9 输入口功能描述

输入口项目	功能描述
01.未使用	输入口无效。
02 理生山八座	强制分断只适合有分断位的 ATS, 当强制分断有效时, 不论在手动还是
02.5里时万齿	在自动模式下,ATS都将切换到0位。
03.不带载试机	发电机组起动输出,市电正常时,发电不合闸。
04.带载试机	发电机组起动输出,发电正常后,发电合闸。
05.试灯输入	面板上的 LED 灯全亮, LCD 液晶背光亮, LCD 液晶黑屏。
06. 1#机组故障输入	1#机组有故障,禁止起动1#机组(循环开机时使用)。
07. 2#机组故障输入	2#机组有故障,禁止起动 2#机组(循环开机时使用)。
08. 远端开机输入	循环开机时,作为机组开机的必须条件。
09. 开关脱扣输入	
10. 保留	
11. 保留	
12. 保留	
13. 保留	
14. 保留	



输出口项目	功能描述	
01.未使用	输出口无效。	
02.严重故障	严重故障报警包括开关转换失败。	
02	开关转换失败包括一路合闸失败、一路分闸失败、二路合闸失败、二路	
03.将陕八贼榆田	分闸失败。	
04.一般警告输出	一般警告包括一路逆相序、二路逆相序、负载过流、强制分断。	
05.报警输出(延时)	严重故障报警时输出,持续输出 60 秒。	
06.1#电压正常输出	一路电压正常时输出。	
07.1#电压异常输出	一路电压异常时输出。	
08.2#电压正常输出	二路电压正常时输出。	
09.2#电压异常输出	二路电压异常时输出。	
10.过流输出	负载电流大于设定上限值且超过延时值。	
11.自动状态输出	自动模式状态下输出。	
12.手动状态输出	手动模式状态下输出。	
13.油机起动常开输出	发电机开机时输出(继电器吸合)。	
14.油机起动常闭输出	发电机开机时输出(继电器释放)。	
15.1#开关合闸输出	一路开关合闸命令输出。	
<b>16</b> .开关分闸输出(1#)	一路开关分闸命令输出,作为一个分断位时的分闸输出。	
17.2#开关合闸输出	二路开关合闸命令输出。	
18.2#开关分闸输出	二路开关分闸命令输出。	
19.公共报警输出	公共报警包括严重故障报警、一般警告。	
20.定时开机有效	开启定时试机功能。	
21.1#合闸状态输出	一路开关的合闸状态。	
22.2#合闸状态输出	二路开关的合闸状态。	
23.1#油机起动常开输出	发出 1#油机起动信号。	
24.2#油机起动常开输出	发出 2#油机起动信号。	
25.ATS 电源 L1		
26.ATS 电源 L2	ATS 供电电源。	
27.ATS 电源 L3		
28.ATS 电源 N		



#### 8 历史记录显示

在主界面下,按 ,选择2.历史记录,再按 , 健确定,可以显示控制器历史记录信息。如下:

按 键选择相应的记录,在当前记录下按 键,

进入该记录的详细信息显示界面。

在详细历史记录界面中,按**全**键可在当前记录中循环显示详细信 息,包括记录当时的一路及二路电压情况及具体的电压、电流、频率 1 路合闸 一路电压正常 二路欠压 2010-02-18 21:15:07 1/99

及日期时间,按望键则退出该记录,长按望键则退出历史纪录查询,返回主界面。

1 路合闸	1 路合闸	1 路合闸
一路电压正常	U1(L-N) 220 220 220V	AMP 501 502 503A
二路欠压	U2(L-N) 0 100 220V	F1 50.0Hz F2 50.1Hz
2010-02-18 21:15:07	2010-02-18 21:15:07 1/99	2010-02-18 21:15:07 1/99

历史记录内容包括:记录类型、一路电源状态、二路电源状态、一路三相电压、二路三相电压、三相 电流、一路频率、二路频率及记录的日期时间等。

# 表11 历史记录类型包括:

序号	类型	描述
1	一路合闸	一路合闸信号输出。
2	二路合闸	二路合闸信号输出。
3	一路合闸失败	一路电源不能与负载接通。
4	二路合闸失败	二路电源不能与负载接通。
5	一路分闸失败	一路电源不能与负载断开。
6	二路分闸失败	二路电源不能与负载断开。
7	开关脱扣报警	开关脱扣报警输入状态检测有效。
8	强制分断	强制分断输入检测有效。

# Smartgen

# 9 定时试机

在主界面下,按<sup>(2)</sup>键,选择<mark>3</mark>.定时试机,再按<sup>(2)</sup>键确定,则进入定时试 机界面。如图: 定时试机周期 包括禁止开机、起动一次、每周起动、每月起动; 带载设置 设置机组起动后带载或不带载;

**起动时间** 设置机组起动的日期及时间;

**持续时间** 设置机组开机持续时间,可设置的最大时间为99小时59分钟。

10 日期时间设置

在主界面下,按<sup>9</sup>键,选择4.日期时间设置,再按<sup>99</sup>键确定,则进入日 期时间设置界面。如图:

按 键输入对应位的数值0-9,按 键进行位的右移,右移到最后一

位时按 建,则可以更新控制器日期与时间。

日期时间设置格式:年-月-日 (星期) 小时:分钟。

11 语言设置

在主界面下,按<sup>9</sup>键,选择<mark>5.语言/Language</mark>,再按<sup>99</sup>键确定,则进入 语言设置界面。如图:

按父键选择对应的语言种类即可,按父键确认。

支持的语言种类有:简体中文及英文。

12 控制器信息

在主界面下,按<sup>9</sup>键,选择6.控制器信息,再按<sup>99</sup>键确定,则进入 控制器信息界面。如下图:

显示内容包括控制器当前分断位设置和切换优先选择及控制器版本、日期。

长按 望, 可直接退出该界面, 回到主显示界面。

振虹鬼岸自	
<u> </u>	
一个分断位	

一路切换优先 Ver1.0 2009-10-11

1.退出
 2.定时开机周期
 3.带载设置
 4.起动时间
 5.持续时间

日期时间设置

1. 简体中文

2. English

10-06-25 (2) 10:00



## 13 ATS 操作运行

13.1 手动操作运行

按下 建, 手动状态指示灯亮, 控制器处在手动状态。

- 一一按下
   健,一路合闸继电器输出,若一路合闸状态输入检测有效,一路电源带载指示灯亮,一路接通负载。
- ——按下<sup>①</sup>键,二路合闸继电器输出,若二路合闸状态输入检测有效,二路电源带载指示灯亮,二路接通负载。
- ——按下<sup>•</sup>键,一路/二路分闸继电器输出,若一路/二路合闸状态输入检测无效,一路与二路电源带载指示灯灭,负载断开一路与二路电源。
- 注:对于无分断位类型的ATS,按<sup>9</sup>键无效。

13.2 自动操作运行

按下 ②键,自动状态指示灯亮,控制器处在自动状态,控制器可自动切换一路或二路。

#### 13.3 ATS 供电电源

ATS的供电电源由控制器智能控制供电,只要有一路电压正常就能保证ATS电源供电正常,使其能正常切换动作。

用户需根据ATS型号选择供电电压(相电压或线电压),若为相电压供电,将一路和二路的相电压(如A 相)分别接入可编程口1的常闭点(端子5)和常开点(端子7),将一路和二路的N相分别接入可编程口2的常闭 点(端子8)和常开点(端子10),然后将可编程口1和可编程口2的公共点接入ATS供电电源。然后将控制器通 电,进入控制器的参数配置界面,将可编程口1设置为对应的相电压"ATS电源L1",将可编程口2设置为"ATS 电源N"。若ATS为线电压供电,设置方法同上,只需将N相改为相电压接入,可编程口2也需根据设置更改。 接线方法如下图:



**ATS** 电源相电压供电 注:常闭点接入电压必须为一路电压。 ATS 电源线电压供电



#### 14 通信配置及连接

HAT600N系列双电源切换控制器具有RS485串行口,允许连接开放式结构的局域网络。它应用 ModBus通讯规约,借助于PC或数据采集系统上运行的软件,能提供一个简单实用的对工厂、电信、工业 和民用建筑物双电源切换管理方案,实现双电源监控的"遥控、遥测、遥信"三遥功能。

通信协议的具体信息请参见《HAT600通信协议》。

通信参数

模块地址	1(范围: 1-254, 用户可以设定)
波特率	9600 bps
数据位	8位
奇偶校验位	无
停止位	1位或2位(可通过PC机配置)

# 15 输入输出接口图



图2 输入输出接口图

# 表12 输入输出口功能描述

端子号	项目	功能描述		备注
1	一败스间给山	于湄州由界鲉占蛤	ъ.	<b>宓</b> 畳 250\/16∧
2	町口門相山	九源继电奋触总制出		谷里 230 VIOA。
3	一败스词绘山	王酒辨由翠鲉占绘山		☆ <b>畳 250\/16</b> Δ
4	一町市町間山	儿你继电奋胜息把	Ш	谷里 250 104。
5		常闭	默认为 ATS 电 源 L1 输出	工酒业由盟酬占检山家昌
6	可编程输出1	公共端 新队为ATS 电 九 游		250V/16A
7		常开		



端子号	项目	功能描述		备注
8		常闭	■ 1 + ATO 中	工派业中职种主协业家具
9	可编程输出 2	公共端	新队为 AIS 电 	无 源 继 电 器 熈 点 揃 出 谷 重 250V16A。
10		常开	你 N 制出	
11	A1			
12	B1	四六次一扫四星	中口协议	若为单相输入,则只接入 A1、N1。
13	C1	一路父流二相四线	臣臣锢八	
14	N1			
15	A2			
16	B2			
17	C2	一路父流二相四线	臣臣锢八	右万平柏າ扒,则只按八 AZ、NZ。
18	N2			
19	B-	接发电机组起动电	池负极	直流负极输入。
20	D.	当需要起动发电机	山组时,此端接发	直流正极输入(8-35)V 控制器电源
20	D+	电机组起动电池正	极	供电。
21	一路合闸输入	检测一路开关合闸状态,无源触点 输入		接地有效。
22	二路合闸输入	检测二路开关合闸状态,无源触点 输入		接地有效。
23	可编程输入1	接地有效		
24	可编程输入2	接地有效		
25	可编程输入3	接地有效		
26	可编程输入4	接地有效		
27 28	可编程输出口3	无源继电器触点输出		容量 250V7A。
29 30	可编程输出口4	无源继电器触点输出		容量 250V7A。
31	可编程输出口 5	于酒辨由哭鲉占始	ъц	<u> </u>
32	り 洲 作 H 山 口 J	儿你继电猫鹰总捕	1	谷里 230V/A。
33	RS485 A+			
34	RS485 B-	RS485 通讯端口		
35	RS485 地			
36	IA 输入	一次▲相由流接)		
37	IA 输出		<b>`</b>	
38	IB 输入	·二次B相电流接入		此功能仅限于
39	IB 输出			HAT600NI/HAT600NBI。
40	IC 输入	- 二次 C 相电流接入		
41	IC 输出			
LCD CONTRAST	LCD 显示调整	调整 LCD 对比度		
LINK	编程口	程序升级使用		



16 典型应用图



图4 SGQ-N/T 应用图





图6 VITZRO 应用图





图8 ATYSM3S 应用图





- 注:以上为HAT600N系列全功能应用图,其中HAT600N、HAT600NB无电流采样输入,请略去应用图中电流相关的部分。
- 17 安装尺寸



# 图10 安装尺寸及开孔



18 故障排除

表13 故障排除

故障现象	可能采取的措施
控制器不起作用	检查电池电压;
	检查直流保险。
	检查 RS485 正负极是否正确接入;
	检查 RS485 转换器是否正常;
DC495 通识不正觉	检查参数设置中的模块地址是否正确;
R3403 迪 讯 小 止 串	如果通过以上方法都不能解决问题,可试着将控制器的地与 RS485 转换
	器的地(或电脑的地)短接;
	建议在控制器 RS485 的 AB 之间加 120 欧电阻。
可始租捡山口捡山不工确	检查可编程输出口连接线,注意常开常闭点;
り 痈 柱 制 出 口 制 出 小 止 痈	检查参数设置中的输出口设置。
可始相检》口不工学	检查可编程输入口输入有效时是否可靠接地,输入无效时应悬空(注:输
□ 痈 柱 퀘 八 口 小 止 吊	入口接入电压将有可能烧毁输入口)。
	检查 ATS;
机组运转但 ATS 不切换	检查控制器与 ATS 之间的连接线;
	检查 ATS 的分断位与设置的分断位是否一致。
SM	